



Camtraptions Lensverwarmer Handleiding [NL] (*extract*)

Aan de slag

Dit gedeelte behandelt de componenten en gebruiksinstructies.

- [Componenten](#)
- [Gebruiksaanwijzingen](#)

Componenten

Het Lens Heater systeem bestaat uit:

1. **Lens Heater Controller**
2. **Lens Heater Strip**

1. Lens Heater Controller

USB Type A aansluiting, 5V vermogensuitgang



DC 5,5mm x 2,5mm aansluiting, 6V-18V vermogensingang

2. Lens Heater Strip



Gebruiksaanwijzingen

Eerste installatie

Sluit eerst de USB-connector van de **Lens Heater Strip** aan op de **USB-vermogensuitgang** van de **Lens Heater Controller**.

Sluit vervolgens een geschikte voedingsbron aan op de **vermogensingang** van de verwarmingscontroller. De voedingsbron moet een spanning hebben tussen **6V en 18V** en minimaal **1,5 Ampère** continue stroom kunnen leveren.

Zodra de voeding is aangesloten, licht het LCD-scherm van de verwarmingscontroller rood op en gaat de controller in de programmeermodus.

Controller programmeren

Er zijn drie instellingen die kunnen worden aangepast: **Delay**, **On time** en **Level**.

Druk op de **M**-knop om door deze drie instellingen te bladeren.

Druk op **▲** om de huidige instelling te verhogen. Druk op **▼** om te verlagen.

Programma starten

Het verwarmingsprogramma start 1 minuut na de laatste knopdruk en het LCD-scherm schakelt uit om energie te besparen.

Exported from docs.camtraptions.com.