



# Camtraptions Manual del Sony Video Cable v2 [ES] (*extract*)

## Modos de Operación

Esta sección explica los dos modos de operación del cable y sus aplicaciones.

- [Modo A](#)
- [Modo B](#)

# Modo A

La cámara se despierta, graba durante **15 segundos** y luego vuelve automáticamente al estado de apagado. El tiempo de grabación se extiende otros **15 segundos** si hay **pulsaciones completas** adicionales durante el período de grabación.

## Cómo Funciona

La entrada de **pulsación completa** inicia la grabación de la cámara. La grabación se detiene cuando han transcurrido **15 segundos** desde la última **pulsación completa**.

## Trampas Fotográficas con Múltiples Sensores

El **Modo A** puede utilizarse en una trampa fotográfica con múltiples sensores, donde varios Wireless PIR Sensors pueden conectarse a una sola cámara para cubrir diferentes rutas de aproximación.

## Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido después del 18 de enero de 2021), utilizando los programas de vídeo **1, 2 o 3**

# Modo B

La **pulsación completa** inicia la grabación, la segunda **pulsación completa** detiene la grabación.

## Cómo Funciona

En el momento en que se detecta la **pulsación completa**, se instruye a la cámara para que grabe. La grabación se detiene solo después de que se suelta la **pulsación completa** y se detecta una segunda **pulsación completa**.

Nota: Este modo no apaga automáticamente la cámara después de grabar. Configure la propia cámara para apagarse automáticamente a través de su menú.

## Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido en cualquier momento), utilizando los programas de vídeo **4, 5 o 6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programas **14, 16, 18, 20, 22, 24**
- Al activar grabaciones manualmente utilizando un disparador remoto con cable o inalámbrico

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).