



Camtraptions Manual del Sony Video Cable v2 [ES] (*extract*)

Modo A

La cámara se despierta, graba durante **15 segundos** y luego vuelve automáticamente al estado de apagado. El tiempo de grabación se extiende otros **15 segundos** si hay **pulsaciones completas** adicionales durante el período de grabación.

Cómo Funciona

La entrada de **pulsación completa** inicia la grabación de la cámara. La grabación se detiene cuando han transcurrido **15 segundos** desde la última **pulsación completa**.

Trampas Fotográficas con Múltiples Sensores

El **Modo A** puede utilizarse en una trampa fotográfica con múltiples sensores, donde varios Wireless PIR Sensors pueden conectarse a una sola cámara para cubrir diferentes rutas de aproximación.

Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido después del 18 de enero de 2021), utilizando los programas de vídeo **1**, **2** o **3**
-

Exported from docs.camtraptions.com.