



Camtraptions Manual del Sony Video Cable v2 [ES] (*extract*)

Modo B

La **pulsación completa** inicia la grabación, la segunda **pulsación completa** detiene la grabación.

Cómo Funciona

En el momento en que se detecta la **pulsación completa**, se instruye a la cámara para que grabe. La grabación se detiene solo después de que se suelta la **pulsación completa** y se detecta una segunda **pulsación completa**.

Nota: Este modo no apaga automáticamente la cámara después de grabar. Configure la propia cámara para apagarse automáticamente a través de su menú.

Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido en cualquier momento), utilizando los programas de vídeo **4, 5 o 6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programas **14, 16, 18, 20, 22, 24**

- Al activar grabaciones manualmente utilizando un disparador remoto con cable o inalámbrico
-

Exported from docs.camtraptions.com.