



Camtraptions Manual del USB Switch [ES] (*extract*)

Modo 2

La primera pulsación **ENCIENDE** el switch, la segunda pulsación lo **APAGA**.

Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido en cualquier momento), utilizando los programas de vídeo **4, 5 o 6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programas **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Exported from docs.camtraptions.com.