



Camtraptions Manual del USB Switch [ES] *(extract)*

Modo H

El switch permanece **ENCENDIDO** mientras se mantiene la señal de pulsación.

Exported from docs.camtraptions.com.