



# Camtraptions Manuale del Riscaldatore Obiettivo [IT] (*extract*)

## Per Iniziare

Questa sezione copre i componenti e le istruzioni per l'uso.

- [Componenti](#)
- [Istruzioni per l'Uso](#)

# Componenti

Il sistema Lens Heater è composto da:

1. **Controller Lens Heater**
2. **Fascia Riscaldante Lens Heater**

## 1. Controller Lens Heater

Porta USB Tipo A, Uscita alimentazione 5V



Porta DC 5,5mm x 2,5mm, Ingresso alimentazione 6V-18V

## 2. Fascia Riscaldante



# Istruzioni per l'Uso

---

## Configurazione iniziale

Prima, collegare il connettore USB della **Fascia Riscaldante** alla porta di **Uscita alimentazione USB** del **Controller Lens Heater**.

Successivamente, collegare una fonte di alimentazione adeguata alla porta di **Ingresso alimentazione** del controller. La fonte deve avere una tensione tra **6V e 18V** ed essere in grado di fornire almeno **1,5 Ampere**.

## Programmazione del controller

Ci sono tre impostazioni che possono essere modificate: **Delay**, **On time** e **Level**.

Premere **M** per navigare tra le impostazioni. Premere **▲** per aumentare e **▼** per diminuire.

## Avvio del programma

Il programma di riscaldamento inizierà 1 minuto dopo l'ultima pressione del pulsante e il display LCD si spegnerà.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*