



Camtraptions Manuale Sony Video Cable v2 [IT] (*extract*)

Modalità Operative

Questa sezione spiega le due modalità operative del cavo e le loro applicazioni.

- [Modalità A](#)
- [Modalità B](#)

Modalità A

La fotocamera viene risvegliata, registra per **15 secondi** e poi ritorna automaticamente allo stato di spegnimento. Il tempo di registrazione viene esteso di ulteriori **15 secondi** se vengono effettuate **pressioni complete** aggiuntive durante il periodo di registrazione.

Come Funziona

L'input dalla **pressione completa** avvia la registrazione della fotocamera. La registrazione si interrompe quando sono trascorsi **15 secondi** dall'ultima **pressione completa**.

Fotrappole Multi-Sensore

La **Modalità A** può essere utilizzata in una fototrappola multi-sensore, dove più Sensori PIR Wireless possono essere collegati a una singola fotocamera per coprire diversi percorsi di avvicinamento.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato dopo il 18 gennaio 2021), utilizzando i programmi video **1, 2 o 3**

Modalità B

La **pressione completa** avvia la registrazione, una seconda **pressione completa** la interrompe.

Come Funziona

Nel momento in cui viene rilevata la **pressione completa**, alla fotocamera viene impartito il comando di registrare. La registrazione si interrompe solo dopo che la **pressione completa** viene rilasciata e viene rilevata una seconda **pressione completa**.

Nota: Questa modalità non spegne automaticamente la fotocamera dopo la registrazione. Configurare la fotocamera stessa per lo spegnimento automatico tramite il suo menu.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato in qualsiasi momento), utilizzando i programmi video **4, 5 o 6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programmi **14, 16, 18, 20, 22, 24**
- Quando si attivano manualmente le registrazioni utilizzando un telecomando di scatto cablato o wireless

Exported from docs.camtraptions.com.