



Camtraptions Manuel du câble vidéo Sony v2 [FR] (*extract*)

Mode B

Une **pression complète** démarre l'enregistrement, une seconde **pression complète** arrête l'enregistrement.

Fonctionnement

Dès qu'une **pression complète** est détectée, l'appareil photo reçoit l'instruction d'enregistrer. L'enregistrement s'arrête uniquement après le relâchement de la **pression complète** et la détection d'une seconde **pression complète**.

Note : Ce mode ne met pas automatiquement l'appareil photo hors tension après l'enregistrement. Configurez l'appareil photo pour la mise hors tension automatique via son menu.

Compatibilité

Pour utilisation avec :

- Capteur PIR sans fil Camtraptions v3 (acheté à tout moment), en utilisant les programmes vidéo **4**, **5** ou **6**
- Capteur PIR Camtraptions v2, programmes **14**, **16**, **18**, **20**, **22**, **24**

- Lors du déclenchement manuel des enregistrements à l'aide d'un déclencheur à distance filaire ou sans fil
-

Exported from docs.camtraptions.com.