



Camtraptions Manuel du réchauffeur d'objectif [FR] (*extract*)

Avertissements de sécurité

Veuillez lire ces avertissements de sécurité importants avant d'utiliser le réchauffeur d'objectif.

Avertissements de sécurité importants :

- Utilisez uniquement des sources d'alimentation dans la plage de **6 V à 18 V** et capables de fournir au moins **1,5 Ampère**.
- Le réchauffeur d'objectif n'est pas un jouet. Veuillez le garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Débranchez les batteries si l'appareil n'est pas utilisé.
- Le réchauffeur d'objectif **n'est pas étanche**. Veuillez le garder au sec et ne pas l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne démontez pas et ne tentez pas de modifier le réchauffeur d'objectif.

Exported from docs.camtraptions.com.