



Camtraptions PIR v4 Handbuch

[DE]

(extract)

Der Startbildschirm

Wenn der Camtraptions PIR Sensor v4 eingeschaltet wird, zeigt er den Startbildschirm an. Dies ist der Standardbildschirm, der angezeigt wird, wenn der Sensor inaktiv ist und bereit zur Bewegungserkennung.

Der Startbildschirm bietet wichtige Informationen über den aktuellen Betriebszustand des Sensors auf einen Blick.

Bildschirmanzeigen

Folgende Elemente werden auf dem Startbildschirm angezeigt:

S / V Symbol - Zeigt den aktuellen Aufnahmemodus an.

- S = Foto-Modus
- V = Video-Modus

Dieses Symbol ist immer sichtbar und lässt Sie auf einen Blick bestätigen, wie der Sensor die Kamera auslösen wird.





Uhr-Symbol – Zeigt an, dass Zeitfenster aktiviert sind. Das Uhr-Symbol erscheint nur, wenn der Sensor so konfiguriert wurde, dass er zu bestimmten Tageszeiten arbeitet. Wenn das Symbol sichtbar ist, bedeutet dies, dass der Sensor während eines bestimmten Zeitfensters arbeitet und außerhalb dieser Stunden inaktiv ist. Das Uhr-Symbol wird entweder von ON oder OFF begleitet. Dies zeigt bequem an, ob sich der Sensor derzeit innerhalb eines aktiven Zeitfensters befindet (ON) und daher arbeitet, oder außerhalb eines aktiven Zeitfensters (OFF) und daher deaktiviert ist. Wenn das Symbol nicht sichtbar ist, ist kein Zeitfenster eingestellt und der Sensor arbeitet kontinuierlich.





Camtraptions-Logo (rechte untere Ecke) – Dient als Aktivitätsanzeige. Das Logo erscheint, wenn der Sensor eine Bewegung erkannt hat und eine Befehlssequenz ausführt, z. B. das Auslösen einer Kamera für Fotos oder eine Videoaufnahme. Während das Logo angezeigt wird, ist der Sensor „beschäftigt“ und reagiert nicht auf weitere Erkennungen, bis die Sequenz abgeschlossen ist. Sobald das Logo verschwindet, hat der Sensor die aktuelle Sequenz beendet und ist bereit, erneut auszulösen.



Hinweis: Der Sensor kann nicht reagieren, während das Logo angezeigt wird. Dies ist normales Verhalten – es bedeutet einfach, dass der Sensor seine programmierte Sequenz ausführt. Wenn während einer laufenden Sequenz eine Taste gedrückt wird, wird die Sequenz abgebrochen und nicht abgeschlossen.

Tastenkombinationen vom Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm bietet das Gedrückthalten bestimmter Tasten schnellen Zugriff auf wichtige Informationen:

Taste	Haltedauer	Funktion
Links	2 Sekunden	Zeigt die aktuelle Uhrzeit der internen Uhr des Sensors an – nützlich zur schnellen Bestätigung der Zeiteinstellung.

Taste	Haltezeit	Funktion
Oben	2 Sekunden	Zeigt die aktuelle Batteriespannung an, sodass Sie die verbleibende Ladung überprüfen können.
Rechts	2 Sekunden	Zeigt die Firmware-Version an, damit Sie bestätigen können, dass Sie das richtige Handbuch verwenden, oder prüfen können, ob ein Update verfügbar ist.

Von den Schnellzugriffsbildschirmen warten Sie 20 Sekunden oder drücken Sie eine beliebige Pfeiltaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Batteriespannungsreferenz

Beim Betrachten der Batteriespannung gibt der angezeigte Wert einen Hinweis auf die verbleibende Batterieladung. Die Beziehung zwischen Spannung und Kapazität variiert je nach Batterietyp und -chemie. Zur Vereinfachung werden am Ende dieses Handbuchs detaillierte [Batteriespannungs-Referenztabellen](#) bereitgestellt, die zeigen, wie die gemessene Spannung der ungefähren verbleibenden Ladung für verschiedene kompatible Batterietypen entspricht.

Exported from docs.camtraptions.com.