



Camtraptions PIR v4 Handbuch

[DE]

(extract)

Menü-Navigation

Der Camtraptions PIR Sensor v4 verfügt über ein einfaches und intuitives Menüsystem, mit dem Sie alle wichtigen Einstellungen direkt über den integrierten Bildschirm und das Tastenfeld anpassen können.

Wenn das Menü inaktiv ist, kehrt der Bildschirm zum Startbildschirm zurück. Um auf das Menü zuzugreifen, drücken Sie die Links- oder Rechts-Tasten, um durch die verfügbaren Bildschirme zu blättern. Die Liste der Menübildschirme unterscheidet sich je nachdem, ob der Sensor auf Foto-Modus oder Video-Modus eingestellt ist.

Eine Einstellung anpassen

- Navigieren Sie mit den Links- oder Rechts-Tasten zum gewünschten Menübildschirm.
- Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste – der Wert der Einstellung beginnt zu blinken.
- Verwenden Sie die Oben- oder Unten-Tasten, um den Wert nach Ihren Wünschen anzupassen.
- Drücken Sie die Set-Taste (Mitte), um die Änderung zu speichern.

Wenn Sie zu einem anderen Bildschirm wechseln, während ein Wert noch blinkt (ohne Set zu drücken), wird die Änderung nicht gespeichert.

Wenn Sie das Ende der verfügbaren Bildschirme erreichen, kehrt das Menü automatisch zum Startbildschirm zurück.

Zusätzliche (Halten-)Funktionen

Einige Menübildschirme haben sekundäre Funktionen, die durch Halten der Oben- oder Unten-Tasten aufgerufen werden können. Zum Beispiel:

- **Sensor-Konfigurationsbildschirme (Fern / Weit):** Halten der Oben-Taste wechselt den Sensormodus zwischen Aktiviert, Deaktiviert und Nur-Aufwecken.
- **Funkkanal-Bildschirm:** Halten der Unten-Taste deaktiviert den Funksender vollständig und schaltet den Sensor auf reinen Kabelbetrieb um.

Detaillierte Beschreibungen jedes Menübildschirms und der verfügbaren Konfigurationsoptionen finden Sie in den einzelnen Einstellungsabschnitten später in diesem Handbuch.

Exported from docs.camtraptions.com.