



# Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] (extract)

## Uhr einstellen

Der Bildschirm **Uhr einstellen** ermöglicht es Ihnen, die **interne Uhr** des Sensors zu konfigurieren, die für **Zeitfenster** (geplante Aktivitätszeiträume) erforderlich ist. Das Einstellen der korrekten Uhrzeit stellt sicher, dass der Sensor innerhalb aller definierten Zeiträume genau arbeitet.



Uhr einstellen

1. Drücken Sie vom **Startbildschirm** aus die **Rechts-Taste**, bis Sie den Bildschirm **Uhr einstellen** erreichen.
2. Drücken Sie die **Auf-** oder **Ab-**Tasten, um den **Stundenwert** anzupassen.
3. Drücken Sie die **Set**-Taste, um die Stunde zu bestätigen.
4. Der **Minutenwert** beginnt dann zu blinken — verwenden Sie die **Auf-** oder **Ab-**Tasten, um ihn anzupassen.
5. Drücken Sie erneut **Set**, um die Uhrzeit zu speichern.

Die Uhr verwendet ein **24-Stunden-Format** (00:00 bis 23:59).

Hinweis: Die Uhrzeit-Einstellung wird intern beibehalten, auch wenn der Sensor ausgeschaltet oder die Batterie entfernt wird.

Hinweis: Für den genauen Betrieb der **Zeitfenster** stellen Sie sicher, dass die Uhr auf die **Ortszeit** des Einsatzortes des Sensors eingestellt ist.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*