



Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

Draadloos Kanaal


Het menuscherm Draadloos Kanaal stelt u in staat te selecteren welk draadloos kanaal de ingebouwde zender van de sensor zal gebruiken om te communiceren met uw Camtraptions Draadloze Ontvanger.




Toegang tot de instelling Draadloos Kanaal

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Draadloos Kanaal bereikt.
2. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om het draadloze kanaalnummer te wijzigen.
3. Druk op de knop Instellen (midden) om uw selectie op te slaan.


Het geselecteerde kanaal moet overeenkomen met het kanaal dat is ingesteld op uw Camtraptions Draadloze Ontvanger voor juiste werking.




1




6




11




2




7




12




3




8




13




4




9




14



5



10



15

Beschikbare kanalen

De sensor ondersteunt 15 draadloze kanalen, genummerd 1-15. Elk kanaal komt direct overeen met hetzelfde genummerde kanaal op de Camtraptions Draadloze Ontvanger.

Draadloze transmissie uitschakelen

Om de draadloze zender volledig uit te schakelen (voor alleen-bekabelde werking):

1. Houd de knop Omhoog of Omlaag langer dan 2 seconden ingedrukt terwijl u zich op het scherm Draadloos Kanaal bevindt.
2. Het scherm toont "OFF", wat aangeeft dat de draadloze transmissie is uitgeschakeld.

In deze modus triggert de sensor alleen aangesloten apparaten via de bekabelde uitgangsaansluiting. Het bespaart ook enige stroom en zorgt ervoor dat de sensor nog langer in het veld kan werken.

Exported from docs.camtraptions.com.