Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] *(extract)*

Fabrieksinstellingen Herstellen

Vanuit het menu Aangepaste Variabelen (C Var), als u voorbij de laatste C Var-vermelding blijft scrollen, bereikt u een scherm met het label "reset". Dit scherm stelt u in staat alle sensorinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit is nuttig als er veel instellingen of Aangepaste Variabelen zijn aangepast en u de sensor snel wilt terugbrengen naar het oorspronkelijke standaardgedrag.

Een reset uitvoeren

1. Navigeer naar het menu Aangepaste Variabelen (C Var).
2. Blijf scrollen met de Rechterpijl totdat u het scherm "reset" bereikt.
3. Het woord "reset" verschijnt zonder te knipperen.
4. Druk éénmaal op de knop Omhoog of Omlaag — het woord "reset" begint te knipperen, wat aangeeft dat de resetfunctie is geactiveerd.
5. Druk op de knop Instellen om te bevestigen.
6. De tekst "reset" verdwijnt. Het kloksymbool knippert ongeveer 3 seconden, wat aangeeft dat de reset wordt uitgevoerd.
7. Na voltooiing keert de sensor automatisch terug naar het Startscherm.

Een reset annuleren

Als u terwijl "reset" knippert op Links of Rechts drukt in plaats van Instellen, gaat het scherm terug naar de vorige of volgende C Var-instelling en wordt er geen reset uitgevoerd.

Opmerkingen

- Het resetten van de sensor herstelt alle door de gebruiker configureerbare opties (inclusief Algemene, Foto-, Video- en Aangepaste Variabele-instellingen) naar de fabrieksinstellingen.
- De firmwareversie blijft ongewijzigd.
- Na het uitvoeren van een reset wordt aanbevolen om uw belangrijkste configuratie-instellingen (bijv. draadloos kanaal, modus en tijd) te controleren voordat u de sensor opnieuw inzet.

Exported from docs.camtraptions.com.