



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Het Startscherm

Wanneer de Camtraptions PIR Sensor v4 wordt ingeschakeld, wordt het **Startscherm** weergegeven. Dit is het standaardscherm dat wordt getoond wanneer de sensor inactief is en klaar om beweging te detecteren. Het Startscherm biedt in één oogopslag belangrijke informatie over de huidige werkingstoestand van de sensor.

Schermindicatoren


De volgende elementen worden op het Startscherm weergegeven:

- **S / V Symbool** - Geeft de huidige **opnamemodus** aan.

S = Fotomodus

V = Videomodus


Dit pictogram is altijd **zichtbaar** en laat u in één oogopslag bevestigen hoe de sensor de camera zal triggeren.



- **Kloksymbool** – Geeft aan dat **tijdvensters** zijn ingeschakeld. Het klokpictogram verschijnt alleen wanneer de sensor is geconfigureerd om op specifieke tijden van de dag te werken.

Wanneer het pictogram zichtbaar is, betekent dit dat de sensor actief is tijdens een ingesteld tijdvenster en buiten die uren inactief zal zijn. Het kloksymbool wordt vergezeld door ON of OFF. Dit biedt een handige indicatie of de sensor zich momenteel binnen een actief tijdvenster bevindt (ON) en dus werkt, of buiten een actief tijdvenster (OFF) en dus is **uitgeschakeld**.

Wanneer het pictogram **niet zichtbaar** is, is er geen tijdvenster ingesteld en werkt de sensor continu.



- **Camtraptions Logo (rechtsonder)** – Werkt als **activiteitsindicator**.

Het logo verschijnt wanneer de sensor beweging heeft gedetecteerd en een reeks opdrachten uitvoert, zoals het triggeren van een camera om foto's te maken of een video-opname te starten.

Terwijl het logo wordt weergegeven, is de sensor "bezig" en zal niet reageren op verdere detecties totdat de reeks is voltooid.

Zodra het logo verdwijnt, heeft de sensor de huidige reeks afgerond en is klaar om opnieuw te triggeren.

Opmerking: De sensor kan niet-reagerend lijken terwijl het logo wordt weergegeven. Dit is normaal gedrag — het betekent simpelweg dat de sensor zijn geprogrammeerde reeks uitvoert. Als er op een knop wordt gedrukt terwijl een reeks wordt uitgevoerd, wordt de reeks geannuleerd en niet voltooid.



Sneltoetsen vanaf het Startscherm

Terwijl u zich op het Startscherm bevindt, biedt het ingedrukt houden van bepaalde knoppen snelle toegang tot belangrijke informatie:

Knop	Indrukduur	Functie
Links	2 seconden	Toont de huidige tijd die is ingesteld op de interne klok van de sensor — handig om snel de tijdstelling te bevestigen.

Knop	Indrukduur	Functie
Omhoog	2 seconden	Toont de huidige batterijspanning , zodat u de resterende lading kunt controleren.
Rechts	2 seconden	Toont de firmwareversie, zodat u kunt bevestigen dat u de juiste handleiding gebruikt of kunt controleren of er een update beschikbaar is.

Wacht op de sneltoegangsschermen 20 seconden of druk op een willekeurige pijltoets om terug te keren naar het startscherm.

Batterijspanning referentie

Bij het bekijken van de batterijspanning geeft de weergegeven waarde een indicatie van de resterende batterijlading. De relatie tussen spanning en capaciteit varieert afhankelijk van het type batterij en de chemische samenstelling. Voor het gemak worden gedetailleerde referentietabellen voor batterijspanning aan het einde van deze handleiding verstrekt, die laten zien hoe de gemeten spanning overeenkomt met de geschatte resterende lading voor verschillende compatibele batterijtypes.

Exported from docs.camtraptions.com.