



# Camtraptions PIR v4

## Handleiding [NL]

### *(extract)*

## Klok Instellen

Het scherm Klok Instellen stelt u in staat de interne klok van de sensor te configureren, die vereist is voor Tijdvensters (geplande actieve uren). Het instellen van de juiste tijd zorgt ervoor dat de sensor nauwkeurig werkt binnen eventuele gedefinieerde tijdsperioden.

VAR **HOUR** MIN DN

00:00  
C S V

**SET** ON OFF **TIME**

CHANNEL EXT MODE

WIDE FAR WAKE

SENSITIVITY

NUM FPS GAP





## De klok instellen

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Klok Instellen bereikt.
2. Druk op de knoppen Omhoog of Omlaag om de uurwaarde aan te passen.
3. Druk op de knop Instellen om het uur te bevestigen.
4. De minutenwaarde begint dan te knipperen — gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om deze aan te passen.
5. Druk nogmaals op Instellen om de tijd op te slaan.

De klok gebruikt een 24-uursformaat (00:00 tot 23:59).

*Opmerking: De klokinstelling wordt intern bewaard, zelfs wanneer de sensor wordt uitgeschakeld of de batterij wordt verwijderd.*

*Opmerking: Zorg ervoor dat de klok is ingesteld op de lokale tijd van de locatie waar de sensor wordt ingezet, voor nauwkeurige werking van Tijdvensters.*

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).