



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Navigeren door het Menu

De Camtraptions PIR Sensor v4 beschikt over een eenvoudig en intuïtief menusysteem waarmee u alle belangrijke instellingen direct kunt aanpassen via het ingebouwde scherm en toetsenpaneel.

Wanneer het menu inactief is, keert het scherm terug naar het Startscherm. Om het menu te openen, drukt u op de knoppen Links of Rechts om door de beschikbare schermen te bladeren. De lijst met menuschermen verschilt afhankelijk van of de sensor is ingesteld op Fotomodus of Videomodus.

Een instelling aanpassen

1. Navigeer naar het gewenste menuscherm met de knoppen Links of Rechts.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag — de waarde van de instelling begint te knippen.
3. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om de waarde naar uw voorkeur aan te passen.
4. Druk op de knop Instellen (midden) om de wijziging op te slaan.

Als u naar een ander scherm navigeert terwijl een waarde nog knippert (zonder op Instellen te drukken), wordt de wijziging niet opgeslagen.

Wanneer u het einde van de beschikbare schermen bereikt, keert het menu automatisch terug naar het Startscherm.

Extra (Inhoud) functies

Sommige menuschermen hebben secundaire functies die toegankelijk zijn door de knoppen Omhoog of Omlaag ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld:

- Sensorconfiguratieschermen (Ver / Breed): Door de knop Omhoog ingedrukt te houden wisselt de sensormodus tussen Ingeschakeld, Uitgeschakeld en Alleen-Wekken.
- Scherm Draadloos Kanaal: Door de knop Omlaag ingedrukt te houden wordt de draadloze zender volledig uitgeschakeld, waardoor de sensor overschakelt naar alleen-bekabelde werking.

Raadpleeg de afzonderlijke hoofdstukken over Instellingen verderop in deze handleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van elk menu scherm en de beschikbare configuratieopties.

Exported from docs.camtraptions.com.