



# Camtraptions PIR v4

## Handleiding [NL]

### *(extract)*

## Overzicht Fotomodus Menu

Wanneer de sensor is ingesteld op Fotomodus, doorloopt u door vanaf het Startscherm op de rechterpijl te drukken de volgende menuschermen in volgorde. Elk scherm maakt het mogelijk een belangrijke parameter aan te passen die bepaalt hoe de sensor beweging detecteert en de camera triggert. Na het laatste scherm keert het menu terug naar het Startscherm.

- **Draadloos Kanaal** - Stel het draadloze transmissiekanaal in of schakel het uit voor communicatie met Camtraptions ontvangers.
- **Brede Sensor** - Regel het gedrag en de relatieve gevoeligheid van de groothoek PIR-sensor.
- **Verre Sensor** - Regel het gedrag en de relatieve gevoeligheid van de smalveld, langeafstands PIR-sensor.
- **Num (Aantal)** - Bepaal hoeveel foto's de sensor per detectie maakt (1-6).
- **FPS (Beelden Per Seconde)** - Stel het opname-interval tussen beelden in (0,25-3 fps).
- **Gap** - Specificeer een hertriggervertraging tussen reeksen om te bepalen hoe snel de sensor opnieuw kan activeren.
- **Wake** - Stel een wektijd in om camera's of flitsers de tijd te geven om op te starten voordat ze worden getriggerd.

- **Tijd Instellen** – Pas de interne klok van de sensor aan voor nauwkeurige tijdgebaseerde functies.
- **Tijdmodus** – Schakel tijdvensters in of uit die beperken wanneer de sensor actief is.
- **Inschakeltijd Instellen** – Definieer het tijdstip van de dag waarop de sensor actief wordt.
- **Uitschakeltijd Instellen** – Definieer het tijdstip van de dag waarop de sensor inactief wordt.
- **Extern Wekken** – Plan periodieke halfdruk-pulsen om te voorkomen dat aangesloten apparatuur in slaapstand gaat.
- **Modus Instellen** – Schakel tussen Foto- en Videobedieningsmodi.

Na het scherm Modus Instellen keert u door nogmaals op de rechterpijl te drukken terug naar het Startscherm.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*