



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]

(extract)

Overzicht Videomodus Menu

Wanneer de sensor is ingesteld op Videomodus, doorloopt u door vanaf het Startscherm op de rechterpijl te drukken de volgende menuschermen in volgorde. Elk scherm maakt het mogelijk een belangrijke parameter te configureren die bepaalt hoe de sensor beweging detecteert en video-opnamen beheert. Na het laatste scherm keert het menu terug naar het Startscherm.

- **Draadloos Kanaal** – Stel het draadloze transmissiekanaal in of schakel het uit voor communicatie met Camtraptions ontvangers.
- **Brede Sensor** – Regel het gedrag en de relatieve gevoeligheid van de groothoek PIR-sensor.
- **Verre Sensor** – Regel het gedrag en de relatieve gevoeligheid van de smalveld, langeafstands PIR-sensor.
- **Tijd (Opnameduur)** – Definieer de duur van elke video-opname na een detectie.
- **Gap** – Stel een hertriggervertraging in tussen opnamen om te bepalen hoe snel de sensor opnieuw kan activeren.
- **Verlengingstijd (EXT)** – Schakel de Verlengingsmodus in of uit. Indien ingeschakeld, reset beweging die tijdens de opname wordt gedetecteerd de timer, waardoor de clip wordt verlengd totdat de beweging stopt of de maximale limiet is bereikt.

- **Videomodus (Signaaltype)** – Selecteer het type besturingssignaal dat wordt gebruikt om video-opnamen te starten en stoppen, afhankelijk van het cameramerk: 1 Druk, 2 Druk, of Vasthoudmodus.
- **Wektijd** – Configureer een wektijd om camera's de tijd te geven om op te starten voordat de opname begint.
- **Tijd Instellen** – Pas de interne realtimeklok aan voor nauwkeurige tijdgebaseerde werking.
- **Tijdmodus** – Schakel tijdvensters in of uit die beperken wanneer de sensor actief is.
- **Inschakeltijd Instellen** – Definieer het tijdstip van de dag waarop de sensor actief wordt.
- **Uitschakeltijd Instellen** – Definieer het tijdstip van de dag waarop de sensor inactief wordt.
- **Extern Wekken** – Plan periodieke halfdruk-pulsen om te voorkomen dat aangesloten apparatuur in diepe slaapstand gaat.
- **Modus Instellen** – Schakel tussen Video- en Fotobedieningsmodi.

Na het scherm Modus Instellen keert u door nogmaals op de rechterpijl te drukken terug naar het Startscherm.

Exported from docs.camtraptions.com.