



Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Activación Externa

El ajuste de Activación Externa Periódica permite al sensor enviar una breve señal de medio disparo (wake) al equipo de cámara o flash conectado a intervalos regulares. Esta señal periódica ayuda a evitar que ciertos dispositivos entren en modos de reposo profundo y asegura que permanezcan receptivos para despliegues a largo plazo.



Propósito de la Activación Periódica

Esta función puede ser útil en diversas situaciones, incluyendo:

- Evitar que las cámaras entren en reposo profundo o dejen de responder si permanecen inactivas durante largos periodos (por ejemplo, algunos modelos requieren un comando al menos una vez cada 24 horas).
- Mantener activos los flashes de terceros evitando que entren en modos de ahorro de energía.

Aunque hay varios usos potenciales, el propósito principal de este ajuste es mantener la capacidad de respuesta de la cámara en sistemas que de otro modo podrían apagarse o perder la conexión durante periodos prolongados de inactividad.

Configurar el Intervalo de Activación Periódica

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla Periodic Wake.
2. Use los botones Arriba o Abajo para ajustar el intervalo de tiempo deseado en horas y minutos, desde un mínimo de 1 minuto hasta un máximo de 24 horas.
3. Pulse el botón Set para confirmar y guardar su ajuste.

El intervalo se puede configurar en minutos y horas, y el sensor enviará una breve señal de activación al equipo conectado en cada intervalo.

Activar o Desactivar la Función de Activación Periódica

- Mantenga pulsado el botón Arriba o Abajo durante más de 2 segundos mientras está en la pantalla EXT WAKE.
- Cuando está activo, la pantalla mostrará el indicador «ON».

Las cámaras Panasonic, como la Panasonic GH4 y GH5, pueden entrar en un estado de reposo profundo después de una inactividad prolongada. Para evitarlo, configure un intervalo de Activación Periódica de aproximadamente 11 horas. Esto asegura que el sensor envíe una breve señal de activación periódicamente, manteniendo la cámara receptiva durante despliegues largos.

Notas

- Las señales de Activación Periódica solo se envían durante las ventanas de tiempo activas. Si las Ventanas de Tiempo están activadas, las señales de activación no se transmitirán mientras el sensor esté en un periodo fuera de la ventana.
- Si utiliza flashes Camtraptions o cámaras que permanecen activas sin asistencia (que es la mayoría de las cámaras), este ajuste no es necesario.
- Usar intervalos más cortos aumentará ligeramente el consumo de energía (no solo del sensor sino del equipo que se despierta), así que elija el intervalo más largo que mantenga su equipo activo de forma fiable.

