



Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Configurar Hora de Apagado

El ajuste de Hora de Apagado de la Ventana define la hora del día en que el sensor se desactiva, marcando el final del periodo durante el cual la detección de movimiento y el disparo están habilitados.

Este ajuste funciona conjuntamente con la Hora de Encendido de la Ventana para establecer el periodo de funcionamiento diario del sensor. Por ejemplo, si desea que el sensor funcione solo por la noche, podría configurar la Hora de Encendido de la Ventana a las 18:00 y la Hora de Apagado de la Ventana a las 06:00.



Configurar la Hora de Apagado de la Ventana

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla Window Off Time.
2. Use los botones Arriba o Abajo para ajustar el valor de la hora.
3. Pulse el botón Set para confirmar la hora.
4. El valor de los minutos comenzará a parpadear — use los botones Arriba o Abajo para ajustarlo.
5. Pulse Set de nuevo para guardar la hora.

La hora se introduce en formato de 24 horas (00:00 a 23:59).

Notas

- Asegúrese de que la función de Ventanas de Tiempo esté activada para que este ajuste surta efecto.
- El sensor permanecerá inactivo fuera de la ventana de tiempo definida.
- Si la Hora de Apagado se establece con el mismo valor que la Hora de Encendido, el sensor permanecerá activo en todo momento.
- Para un funcionamiento fiable, confirme que el reloj del sensor esté configurado correctamente antes de definir las ventanas de tiempo (consulte la sección [Configurar Hora del Reloj](#)).

Exported from docs.camtraptions.com.