



# Camtraptions PIR v4 Manual

## [ES]

### *(extract)*

## Configurar Hora de Encendido

El ajuste de Hora de Encendido de la Ventana define la hora del día en que el sensor se activa — es decir, el inicio del periodo durante el cual la detección de movimiento y el disparo están habilitados.

Esta función trabaja conjuntamente con el ajuste de Ventanas de Tiempo. Por ejemplo, si desea que el sensor funcione solo por la noche, podría configurar la Hora de Encendido de la Ventana a las 18:00 y la Hora de Apagado de la Ventana a las 06:00.



## Configurar la Hora de Encendido de la Ventana

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla Window On Time.
2. Use los botones Arriba o Abajo para ajustar el valor de la hora.
3. Pulse el botón Set para confirmar la hora.
4. El valor de los minutos comenzará a parpadear — use los botones Arriba o Abajo para ajustarlo.
5. Pulse Set de nuevo para guardar la hora.

La hora se introduce en formato de 24 horas (00:00 a 23:59).

### Notas

- Asegúrese de que la función de Ventanas de Tiempo esté activada para que este ajuste surta efecto.
- Para un funcionamiento fiable, confirme que el reloj del sensor esté configurado con precisión antes de ajustar las ventanas de tiempo (consulte la sección [Configurar Hora del Reloj](#)).

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).