Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Navegación por el Menú

El Sensor PIR v4 de Camtraptions cuenta con un sistema de menú sencillo e intuitivo que le permite ajustar todos los parámetros clave directamente desde la pantalla integrada y el teclado.

Cuando el menú está inactivo, la pantalla volverá a la Pantalla Principal. Para acceder al menú, pulse los botones Izquierda o Derecha para recorrer las pantallas disponibles. La lista de pantallas del menú variará según si el sensor está configurado en Modo Fotografía o Modo Vídeo.

Ajustar un Parámetro

1. Navegue hasta la pantalla de menú deseada usando los botones Izquierda o Derecha.
2. Pulse el botón Arriba o Abajo — el valor del parámetro comenzará a parpadear.
3. Use los botones Arriba o Abajo para ajustar el valor a su preferencia.
4. Pulse el botón Set (central) para guardar el cambio.

Si pasa a otra pantalla mientras un valor todavía está parpadeando (sin pulsar Set), el cambio no se guardará.

Cuando llegue al final de las pantallas disponibles, el menú volverá automáticamente a la Pantalla Principal.

Funciones Adicionales (Mantener Pulsado)

Algunas pantallas del menú tienen funciones secundarias a las que se puede acceder manteniendo pulsados los botones Arriba o Abajo. Por ejemplo:

- **Pantallas de configuración del sensor (Largo Alcance / Gran Angular):** Mantener pulsado el botón Arriba alterna el modo del sensor entre Activado, Desactivado y Solo Despertar.
- **Pantalla del Canal Inalámbrico:** Mantener pulsado el botón Abajo desactiva completamente el transmisor inalámbrico, cambiando el sensor a funcionamiento solo por cable.

Consulte las secciones individuales de Ajustes más adelante en este manual para obtener descripciones detalladas de cada pantalla de menú y las opciones de configuración disponibles.

Exported from docs.camtraptions.com.