



Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Vista General del Menú en Modo Vídeo

Cuando el sensor está configurado en Modo Vídeo, al pulsar la flecha derecha desde la Pantalla Principal se recorren las siguientes pantallas de menú en orden. Cada pantalla permite configurar un parámetro clave que controla cómo el sensor detecta movimiento y gestiona la grabación de vídeo. Después de la última pantalla, el menú vuelve a la Pantalla Principal.

- **Canal Inalámbrico** - Configurar o desactivar el canal de transmisión inalámbrica utilizado para comunicarse con los receptores Camtraptions.
- **Sensor de Gran Angular** - Controlar el comportamiento y la sensibilidad relativa del sensor PIR de gran angular.
- **Sensor de Largo Alcance** - Controlar el comportamiento y la sensibilidad relativa del sensor PIR de campo estrecho y largo alcance.
- **Tiempo (Duración de Grabación)** - Definir la duración de cada grabación de vídeo tras una detección.
- **Gap** - Establecer un retardo de redisparo entre grabaciones para gestionar cuánto tiempo tarda el sensor en poder reactivarse.

- **Tiempo de Extensión (EXT)** – Activar o desactivar el Modo Extensión. Cuando está activado, el movimiento detectado durante la grabación reinicia el temporizador, extendiendo el clip hasta que el movimiento se detenga o se alcance el límite máximo.
- **Modo Vídeo (Tipo de Señal)** – Seleccionar el tipo de señal de control utilizada para iniciar y detener la grabación de vídeo, según la marca de la cámara: modo 1 Pulsación, 2 Pulsaciones o Mantener.
- **Wake Time** – Configurar un periodo de activación para dar tiempo a las cámaras a encenderse antes de que comience la grabación.
- **Set Time** – Ajustar el reloj interno en tiempo real para garantizar un funcionamiento preciso basado en el tiempo.
- **Time Mode** – Activar o desactivar ventanas de tiempo que restringen cuándo está activo el sensor.
- **Set On Time** – Definir la hora del día en que el sensor se activa.
- **Set Off Time** – Definir la hora del día en que el sensor se desactiva.
- **External Wake** – Programar pulsos periódicos de medio disparo para evitar que el equipo conectado entre en reposo profundo.
- **Set Mode** – Cambiar entre los modos de funcionamiento Vídeo y Fotografía.

Después de la pantalla Set Mode, pulsar la flecha derecha de nuevo regresa a la Pantalla Principal.

Exported from docs.camtraptions.com.