



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(*extract*)

Abilitazione Finestre Temporali

L'impostazione **Finestre Temporali** consente di controllare quando il sensore è attivo durante un periodo di 24 ore. Quando abilitata, il sensore si disattiva automaticamente al di fuori della finestra temporale definita, consentendo di operare solo durante le ore selezionate (ad esempio, funzionamento solo **notturno** o solo **diurno**).



Abilitazione o Disabilitazione delle Finestre Temporali

1. Dalla **Schermata Principale**, premere la **Freccia Destra** fino a raggiungere la schermata **Finestre Temporali**.
2. Premere il pulsante **Su** o **Giù** per alternare tra **ON** e **OFF**.

Quando le **Finestre Temporali** sono abilitate, un'**icona orologio** apparirà sulla **Schermata Principale**, indicando che gli orari di funzionamento programmati sono attivi. L'icona orologio sulla **Schermata Principale** sarà accompagnata da **ON** o **OFF**. Questo fornisce un'indicazione pratica se il sensore si trova attualmente all'interno di una finestra temporale attiva (**ON**) ed è quindi in **funzione**, oppure al di fuori di una finestra temporale attiva (**OFF**) ed è quindi **disattivato**.

Note sul Funzionamento

- Quando le Finestre Temporali sono **ON**, il sensore rimarrà **inattivo** al di fuori dell'intervallo temporale specificato.
- Attualmente, è possibile definire **una sola finestra temporale** per ciclo di 24 ore (ad esempio, limitando il funzionamento alle ore diurne o notturne).
- Assicurarsi che l'**orologio interno** sia impostato correttamente prima di abilitare le Finestre Temporali (vedere la sezione Impostazione Orologio).

Futuri aggiornamenti firmware potrebbero introdurre la possibilità di configurare finestre temporali multiple. Se le finestre temporali multiple sarebbero una funzionalità utile per la vostra applicazione, contattate **Camtraptions** per aggiornamenti o per fornire feedback.

Una Finestra Temporale attiva potrebbe far sembrare il sensore non reattivo. Se il sensore non sembra reagire al movimento, verificare prima se l'icona orologio è visibile sulla Schermata Principale e se l'indicatore di attività mostra **OFF**. In tal caso, verificare che le impostazioni dell'orologio interno e della finestra temporale siano corrette.

Exported from docs.camtraptions.com.