



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Navigazione del Menu

Il Sensore PIR Camtraptions v4 è dotato di un **sistema di menu** semplice e intuitivo che consente di regolare tutte le impostazioni principali direttamente dallo schermo integrato e dal tastierino.

Quando il menu è inattivo, lo schermo tornerà alla **Schermata Principale**. Per accedere al menu, premere i pulsanti **Sinistra** o **Destra** per scorrere le schermate disponibili. L'elenco delle schermate di menu varierà a seconda che il sensore sia impostato in **Modalità Foto** o **Modalità Video**.

Regolazione di un'Impostazione

1. Navigare alla schermata di menu desiderata utilizzando i pulsanti **Sinistra** o **Destra**.
2. Premere il pulsante **Su** o **Giù** — il valore dell'impostazione inizierà a **lampeggiare**.
3. Utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per regolare il valore secondo la propria preferenza.
4. Premere il pulsante **Imposta** (centrale) per **salvare** la modifica.

Se ci si sposta su un'altra schermata mentre un valore sta ancora lampeggiando (senza premere **Imposta**), la modifica **non** verrà salvata.

Quando si raggiunge la fine delle schermate disponibili, il menu tornerà automaticamente alla **Schermata Principale**.

Funzioni Aggiuntive (Pressione Prolungata)

Alcune schermate di menu hanno **funzioni secondarie** accessibili **tenendo premuti** i pulsanti **Su** o **Giù**. Ad esempio:

- **Schermate di configurazione sensore (Far / Wide):** Tenendo premuto il pulsante **Su** si cicla la modalità del sensore tra **Abilitato**, **Disabilitato** e **Solo Risveglio**.
- **Schermata Canale Wireless:** Tenendo premuto il pulsante **Giù** si **disabilita** completamente il trasmettitore wireless, commutando il sensore in modalità solo cablata.

Consultare le singole sezioni **Impostazioni** più avanti in questo manuale per descrizioni dettagliate di ciascuna schermata di menu e delle opzioni di configurazione disponibili.

Exported from docs.camtraptions.com.