



# Camtraptions PIR v4 Manuale

## [IT]

### *(extract)*

## Panoramica del Menu in Modalità Video

Quando il sensore è impostato in **Modalità Video**, premendo la **freccia destra** dalla Schermata Principale si scorreranno le seguenti schermate di menu in ordine. Ogni schermata consente la configurazione di un parametro chiave che controlla come il sensore rileva il movimento e gestisce la registrazione video. Dopo l'ultima schermata, il menu torna alla Schermata Principale.

1. **Canale Wireless** - Imposta o disabilita il canale di trasmissione wireless utilizzato per comunicare con i ricevitori Camtraptions.
2. **Sensore Wide** - Controlla il comportamento e la sensibilità relativa del sensore PIR grandangolare.
3. **Sensore Far** - Controlla il comportamento e la sensibilità relativa del sensore PIR a campo stretto e lungo raggio.
4. **Tempo (Durata Registrazione)** - Definisce la durata di ogni registrazione video a seguito di un rilevamento.
5. **Gap** - Imposta un ritardo di riattivazione tra le registrazioni per gestire quanto presto il sensore può riattivarsi.

6. **Tempo Esteso (EXT)** - Abilita o disabilita la Modalità Estesa. Quando abilitata, il movimento rilevato durante la registrazione resetta il timer, estendendo la clip fino a quando il movimento si interrompe o viene raggiunto il limite massimo.
7. **Modalità Video (Tipo di Segnale)** - Seleziona il tipo di segnale di controllo utilizzato per avviare e interrompere la registrazione video, a seconda della marca della fotocamera: modalità 1 Pressione, 2 Pressioni o Tenuta.
8. **Tempo di Risveglio** - Configura un periodo di risveglio per dare alle fotocamere il tempo di accendersi prima dell'inizio della registrazione.
9. **Imposta Ora** - Regola l'orologio in tempo reale interno per garantire un funzionamento accurato basato sul tempo.
10. **Modalità Tempo** - Abilita o disabilita le finestre temporali che limitano quando il sensore è attivo.
11. **Imposta Ora di Accensione** - Definisce l'ora del giorno in cui il sensore diventa attivo.
12. **Imposta Ora di Spegnimento** - Definisce l'ora del giorno in cui il sensore diventa inattivo.
13. **Risveglio Esterno** - Programma impulsi periodici di semi-pressione per impedire che l'attrezzatura collegata entri in standby profondo.
14. **Imposta Modalità** - Alterna tra le modalità operative **Video** e **Foto**.

Dopo la schermata **Imposta Modalità**, premendo nuovamente la **freccia destra** si torna alla **Schermata Principale**.

---

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*