



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Variabili Personalizzate

Il menu **Variabili Personalizzate** fornisce accesso a opzioni di configurazione avanzate che consentono di **regolare con precisione** il comportamento del sensore. Queste variabili modificano i parametri di temporizzazione che influenzano il modo in cui la fotocamera viene attivata, la durata dei segnali e altri aspetti della temporizzazione della sequenza. Per la maggior parte degli utenti, la personalizzazione di queste impostazioni non è generalmente necessaria.

In alcuni casi, l'abilitazione o la modifica di una Variabile Personalizzata potrebbe **sovrascrivere le impostazioni standard della Modalità Foto o Video**, risultando in una temporizzazione della sequenza leggermente diversa da quella prevista. Queste opzioni sono destinate a utenti avanzati che richiedono un controllo preciso sulla sequenza di attivazione.

Accesso alle Variabili Personalizzate

1. Dalla **Schermata Principale**, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Sinistra e Destra** per più di **2 secondi** fino a quando appare la schermata **Variabili Personalizzate** (C VAR).
2. Utilizzare i pulsanti **Sinistra** e **Destra** per selezionare il numero della variabile desiderata.

3. Utilizzare i pulsanti **Su** e **Giù** per selezionare il valore desiderato della variabile.
4. Premere **Set** per salvare il nuovo valore.
5. Alcune impostazioni personalizzate possono anche essere abilitate o disabilitate tenendo premuto il pulsante **Su** o **Giù** per più di **2 secondi** per attivarle **On** o disattivarle **Off**.



Uscita dal Menu Variabili Personalizzate

Dal menu variabili personalizzate, è possibile tornare alla Schermata Principale in due modi:

- Non premendo alcun pulsante per 20 secondi.
- Premendo contemporaneamente i pulsanti **Sinistra e Destra** per più di **2 secondi**.

Variabili Personalizzate Disponibili

C Var	Descrizione	Valore Predefinito	Intervallo Regolabile
0	Frequenza di Campionamento / Sensibilità Adattiva - Regolazione fine della sensibilità e della velocità di risposta del sensore.	8	1-16
1	Durata Mezzo Scatto (Prima dello Scatto Completo) - Determina per quanto tempo il segnale di mezzo scatto (risveglio) viene mantenuto prima dell'attivazione completa sia in modalità foto che video.	0,1 s	0,1-5,0 s (in passi di 0,1 s)
2	Durata Mezzo Scatto (Dopo lo Scatto Completo) - Determina per quanto tempo il segnale di mezzo scatto viene mantenuto dopo l'attivazione completa sia in modalità foto che video.	0,1 s	0,1-5,0 s (in passi di 0,1 s)
3	Durata Pressione Completa (Modalità Foto) - Se abilitata, sovrascrive la temporizzazione della pressione completa determinata dall'impostazione FPS.	—	0,1-2,9 s (in passi di 0,1 s)
4	Intervallo tra Segnali di Pressione Completa (Modalità Foto) - Quando il Numero (NUM) > 1, definisce l'intervallo tra gli scatti. Se abilitata, sovrascrive l'intervallo determinato da FPS.	—	0,1-15,0 s (in passi di 0,1 s)

C Var	Descrizione	Valore Predefinito	Intervallo Regolabile
5	Durata Pressione Completa (Modalità Video) – Definisce per quanto tempo il segnale di pressione completa viene mantenuto quando si avvia o mantiene una registrazione video.	1,0 s	0,1-2,9 s (in passi di 0,1 s)
6	Limite Massimo di Estensione Durata Video – Imposta una durata massima assoluta per l'estensione video in minuti. Limita la durata totale della registrazione quando il Tempo di Estensione è abilitato. Il tempo massimo di registrazione sarà questa variabile più il tempo di registrazione standard.	—	1-60 min
7	Segnali Flash Wake / Flash Fire – Controlla se i segnali di attivazione flash vengono inviati durante le sequenze foto.	0	0-2
8	Canale Segnale Flash – Imposta il canale wireless (1-15) utilizzato per i segnali Flash Wake e Flash Fire definiti dalla C Var 7.	—	1-15
9	Potenziamento Segnale Wireless – Quando impostata su "1", aumenta la potenza del segnale wireless per migliorare l'affidabilità. Opzione sperimentale per la risoluzione di problemi di connettività wireless.	0	0-1

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, consultare la sezione [Ripristino Impostazioni Predefinite](#).

La modifica delle Variabili Personalizzate può influenzare la temporizzazione dei segnali di risveglio, attivazione e rilascio della fotocamera.

Exported from docs.camtraptions.com.