



Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

Aperçu du menu en mode Vidéo

Lorsque le capteur est réglé en mode Vidéo, appuyez sur la flèche droite depuis l'écran d'accueil pour parcourir les écrans de menu suivants dans l'ordre. Chaque écran permet de configurer un paramètre clé contrôlant la façon dont le capteur détecte les mouvements et gère l'enregistrement vidéo. Après le dernier écran, le menu revient à l'écran d'accueil.

1. **Canal sans fil** - Définir ou désactiver le canal de transmission sans fil utilisé pour communiquer avec les récepteurs Camtraptions.
2. **Capteur grand angle** - Contrôler le comportement et la sensibilité relative du capteur PIR grand angle.
3. **Capteur longue portée** - Contrôler le comportement et la sensibilité relative du capteur PIR à champ étroit et longue portée.
4. **Durée (Durée d'enregistrement)** - Définir la durée de chaque enregistrement vidéo suite à une détection.
5. **Gap (Intervalle)** - Définir un délai de redéclenchement entre les enregistrements pour gérer le temps avant que le capteur puisse se réactiver.
6. **Durée prolongée (EXT)** - Activer ou désactiver le mode Extension. Lorsqu'il est activé, un mouvement détecté pendant l'enregistrement réinitialise le minuteur, prolongeant le

clip jusqu'à ce que le mouvement cesse ou que la limite maximale soit atteinte.

7. **Mode Vidéo (Type de signal)** – Sélectionner le type de signal de commande utilisé pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo, selon la marque de l'appareil photo : mode 1 pression, 2 pressions ou Maintien.
8. **Temps de réveil** – Configurer une période de réveil pour laisser aux appareils photo le temps de s'allumer avant le début de l'enregistrement.
9. **Réglage de l'heure** – Ajuster l'horloge temps réel interne pour assurer un fonctionnement temporel précis.
10. **Mode horaire** – Activer ou désactiver les fenêtres horaires qui limitent les périodes d'activité du capteur.
11. **Heure d'activation** – Définir l'heure du jour à laquelle le capteur devient actif.
12. **Heure de désactivation** – Définir l'heure du jour à laquelle le capteur devient inactif.
13. **Réveil externe** – Programmer des impulsions périodiques de demi-pression pour empêcher l'équipement connecté d'entrer en veille profonde.
14. **Réglage du mode** – Basculer entre les modes de fonctionnement Vidéo et Photo.

Après l'écran Réglage du mode, appuyez à nouveau sur la flèche droite pour revenir à l'écran d'accueil.

Exported from docs.camtraptions.com.