



Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

Navigation dans le menu

Le capteur PIR Camtraptions v4 dispose d'un système de menu simple et intuitif qui vous permet d'ajuster tous les réglages clés directement depuis l'écran intégré et le clavier.

Lorsque le menu est inactif, l'écran revient à l'écran d'accueil. Pour accéder au menu, appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour parcourir les écrans disponibles. La liste des écrans de menu varie selon que le capteur est réglé en mode Photo ou en mode Vidéo.

Modifier un réglage

1. Naviguez jusqu'à l'écran de menu souhaité à l'aide des boutons Gauche ou Droite.
2. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas — la valeur du réglage commencera à clignoter.
3. Utilisez les boutons Haut ou Bas pour ajuster la valeur selon vos préférences.
4. Appuyez sur le bouton Set (centre) pour enregistrer la modification.

Si vous passez à un autre écran alors qu'une valeur clignote encore (sans avoir appuyé sur Set), la modification ne sera pas enregistrée.

Lorsque vous atteignez la fin des écrans disponibles, le menu revient automatiquement à l'écran d'accueil.

Fonctions supplémentaires (maintien)

Certains écrans de menu disposent de fonctions secondaires accessibles en maintenant enfoncés les boutons Haut ou Bas. Par exemple :

- **Écrans de configuration des capteurs (Longue portée / Grand angle) :** Maintenir le bouton Haut enfoncé fait basculer le mode du capteur entre Activé, Désactivé et Réveil uniquement.
- **Écran Canal sans fil :** Maintenir le bouton Bas enfoncé désactive complètement l'émetteur sans fil, passant le capteur en mode filaire uniquement.

Consultez les sections individuelles des réglages plus loin dans ce manuel pour des descriptions détaillées de chaque écran de menu et des options de configuration disponibles.

Exported from docs.camtraptions.com.