



Camtraptions Sony Video Cable v2 Handleiding [NL] (*extract*)

Bedieningsmodi

Dit gedeelte legt de twee bedieningsmodi van de kabel en hun toepassingen uit.

- [Modus A](#)
- [Modus B](#)

Modus A

De camera wordt gewekt, neemt **15 seconden** op en keert daarna automatisch terug naar de uitgeschakelde staat. De opnametijd wordt met **15 seconden** verlengd als er extra **vol- indruk** signalen worden gegeven tijdens de opnameperiode.

Hoe het werkt

De invoer van **vol- indruk** start de camera met opnemen. De opname stopt wanneer er **15 seconden** zijn verstreken sinds de laatste **vol- indruk**.

Cameraval met meerdere sensoren

Modus A kan worden gebruikt in een cameraval met meerdere sensoren, waarbij meerdere Wireless PIR Sensors kunnen worden gekoppeld aan één camera om verschillende naderingsroutes te dekken.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (aangeschaft na 18 januari 2021), met videoprogramma's **1, 2** of **3**

Modus B

Vol-indruk start de opname, tweede **vol-indruk** stopt de opname.

Hoe het werkt

Op het moment dat **vol-indruk** wordt gedetecteerd, krijgt de camera de opdracht om op te nemen. De opname stopt pas nadat **vol-indruk** is losgelaten en een tweede **vol-indruk** is gedetecteerd.

Let op: deze modus schakelt de camera niet automatisch uit na de opname. Configureer de camera zelf om automatisch uit te schakelen via het menu.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4, 5 of 6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14, 16, 18, 20, 22, 24**
- Bij het handmatig triggeren van opnames met een bedrade of draadloze ontspanknop

Exported from docs.camtraptions.com.