# Camtraptions Manuel du câble vidéo Sony v2 [FR] *(extract)*

## Mode A

L'appareil photo est réveillé, enregistre pendant **15 secondes** puis retourne automatiquement à l'état hors tension. La durée d'enregistrement est prolongée de **15 secondes** supplémentaires si des **pressions complètes** additionnelles sont effectuées pendant la période d'enregistrement.

### Fonctionnement

Le signal de **pression complète** déclenche l'enregistrement de l'appareil photo. L'enregistrement s'arrête lorsque **15 secondes** se sont écoulées depuis la dernière **pression complète**.

### Pièges photographiques multi-capteurs

Le **mode A** peut être utilisé dans un piège photographique multi-capteurs, où plusieurs capteurs PIR sans fil peuvent être reliés à un seul appareil photo pour couvrir différentes voies d'approche.

### Compatibilité

Pour utilisation avec :

- Capteur PIR sans fil Camtraptions v3 (acheté après le 18 janvier 2021), en utilisant les programmes vidéo **1**, **2** ou **3**

---

*Exported from docs.camtraptions.com.*