Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] *(extract)*

Foto-Modus Menüübersicht

Wenn der Sensor auf den Foto-Modus eingestellt ist, durchläuft das Drücken der Rechts-Taste vom Startbildschirm die folgenden Menübildschirme in der angegebenen Reihenfolge. Jeder Bildschirm ermöglicht die Anpassung eines wichtigen Parameters, der steuert, wie der Sensor Bewegungen erkennt und die Kamera auslöst. Nach dem letzten Bildschirm kehrt das Menü zum Startbildschirm zurück.

- **Funkkanal** – Einstellen oder Deaktivieren des Funkübertragungskanals zur Kommunikation mit Camtraptions Receivern.
- **Weitwinkelsensor** – Steuerung des Verhaltens und der relativen Empfindlichkeit des Weitwinkel-PIR-Sensors.
- **Fernsensor** – Steuerung des Verhaltens und der relativen Empfindlichkeit des Fernfeld-PIR-Sensors mit engem Sichtfeld.
- **Num (Anzahl)** – Festlegen, wie viele Fotos der Sensor pro Erkennung aufnimmt (1–6).
- **FPS (Bilder pro Sekunde)** – Einstellen des Aufnahmeintervalls zwischen den Bildern (0,25–3 fps).
- **Gap (Pause)** – Festlegen einer Wiederauslöseverzögerung zwischen Sequenzen, um zu steuern, wie schnell der Sensor wieder aktiviert werden kann.

- **Wake (Aufwecken)** – Einstellen einer Aufweckzeit, damit Kameras oder Blitzgeräte vor dem Auslösen hochfahren können.
- **Uhrzeit einstellen** – Anpassen der internen Uhr des Sensors für präzise zeitbasierte Funktionen.
- **Zeitmodus** – Aktivieren oder Deaktivieren von Zeitfenstern, die einschränken, wann der Sensor aktiv ist.
- **Einschaltzeit einstellen** – Festlegen der Tageszeit, zu der der Sensor aktiv wird.
- **Ausschaltzeit einstellen** – Festlegen der Tageszeit, zu der der Sensor inaktiv wird.
- **Externes Aufwecken** – Planen periodischer Halb-Druck-Impulse, um zu verhindern, dass angeschlossene Geräte in den Ruhezustand gehen.
- **Modus einstellen** – Umschalten zwischen Foto- und Video-Betriebsmodus.

Nach dem Bildschirm „Modus einstellen“ kehrt ein weiteres Drücken der Rechts-Taste zum Startbildschirm zurück.

Exported from docs.camtraptions.com.