Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Activar Ventanas de Tiempo

El ajuste de Ventanas de Tiempo le permite controlar cuándo está activo el sensor durante un periodo de 24 horas. Cuando está activado, el sensor se desactivará automáticamente fuera de la ventana de tiempo definida, permitiéndole funcionar solo durante las horas seleccionadas (por ejemplo, solo durante la noche o solo durante el día).



Activar o Desactivar las Ventanas de Tiempo

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla Time Windows.
2. Pulse el botón Arriba o Abajo para alternar entre ON y OFF.

Cuando las Ventanas de Tiempo están activadas, aparecerá un icono de reloj en la Pantalla Principal, indicando que las horas de funcionamiento programadas están activas. El icono del reloj en la Pantalla Principal irá acompañado de ON u OFF. Esto proporciona una indicación práctica de si el sensor se encuentra actualmente dentro de una ventana de tiempo activa (ON) y por tanto está funcionando, o fuera de una ventana de tiempo activa (OFF) y por tanto está desactivado.

Notas sobre el Funcionamiento

- Cuando las Ventanas de Tiempo están en ON, el sensor permanecerá inactivo fuera del rango de tiempo especificado.
- Actualmente, solo se puede definir una ventana de tiempo por ciclo de 24 horas (por ejemplo, limitando el funcionamiento a horas diurnas o nocturnas).
- Asegúrese de que el reloj interno esté correctamente configurado antes de activar las Ventanas de Tiempo (consulte la sección Configurar Hora del Reloj).
- Futuras actualizaciones de firmware podrían introducir la posibilidad de configurar múltiples ventanas de tiempo. Si múltiples ventanas de tiempo serían una función valiosa para su aplicación, contacte con Camtraptions para obtener actualizaciones o para enviar sus comentarios.

Una Ventana de Tiempo activa puede hacer que el sensor parezca no responder. Si el sensor no parece reaccionar al movimiento, primero compruebe si el icono del reloj es visible en la Pantalla Principal y si el indicador de actividad muestra OFF. Si es así, verifique que el reloj interno y los ajustes de ventana de tiempo sean correctos.

Exported from docs.camtraptions.com.