Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Vista General del Menú en Modo Fotografía

Cuando el sensor está configurado en Modo Fotografía, al pulsar la flecha derecha desde la Pantalla Principal se recorren las siguientes pantallas de menú en orden. Cada pantalla permite ajustar un parámetro clave que controla cómo el sensor detecta movimiento y dispara la cámara. Después de la última pantalla, el menú vuelve a la Pantalla Principal.

- **Canal Inalámbrico** – Configurar o desactivar el canal de transmisión inalámbrica utilizado para comunicarse con los receptores Camtraptions.
- **Sensor de Gran Angular** – Controlar el comportamiento y la sensibilidad relativa del sensor PIR de gran angular.
- **Sensor de Largo Alcance** – Controlar el comportamiento y la sensibilidad relativa del sensor PIR de campo estrecho y largo alcance.
- **Num (Número)** – Definir cuántas fotos tomará el sensor por detección (1–6).
- **FPS (Fotogramas Por Segundo)** – Establecer el intervalo de disparo entre fotogramas (0,25–3 fps).

- **Gap** – Especificar un retardo de redisparo entre secuencias para controlar cuánto tiempo tarda el sensor en poder reactivarse.
- **Wake** – Establecer un periodo de activación para dar tiempo a las cámaras o flashes a encenderse antes del disparo.
- **Set Time** – Ajustar el reloj interno del sensor para funciones basadas en el tiempo.
- **Time Mode** – Activar o desactivar ventanas de tiempo que limitan cuándo está activo el sensor.
- **Set On Time** – Definir la hora del día en que el sensor se activa.
- **Set Off Time** – Definir la hora del día en que el sensor se desactiva.
- **External Wake** – Programar pulsos periódicos de medio disparo para evitar que el equipo conectado entre en reposo.
- **Set Mode** – Cambiar entre los modos de funcionamiento Fotografía y Vídeo.

Después de la pantalla Set Mode, pulsar la flecha derecha de nuevo regresa a la Pantalla Principal.

Exported from docs.camtraptions.com.