



Camtraptions DC Power Switch Handleiding [NL] (*extract*)

Bedieningsmodi

Dit gedeelte beschrijft de drie bedieningsmodi van de schakelaar en hun toepassingen.

- [Modus 1](#)
- [Modus 2](#)
- [Modus H](#)

Modus 1

Wanneer een indruk signaal wordt gedetecteerd, schakelt de schakelaar **15 seconden AAN** en schakelt daarna automatisch weer **UIT**.

De AAN-tijd wordt met **15 seconden** verlengd telkens wanneer een extra indruk wordt gedetecteerd.

Compatibiliteit

Voor gebruik met de Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (aangeschaft na 18 januari 2021), met videoprogramma's **1, 2** of **3**.

Modus 2

Eerste indruk schakelt de schakelaar **AAN**, tweede indruk schakelt de schakelaar **UIT**.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4, 5** of **6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Modus H

De schakelaar is **AAN** zolang het indruksignaal wordt vastgehouden.

Exported from docs.camtraptions.com.