Camtraptions DC Power Switch Handleiding [NL] *(extract)*

Bedieningsmodi

Dit gedeelte beschrijft de drie bedieningsmodi van de schakelaar en hun toepassingen.

- Modus 1
- Modus 2
- Modus H

Modus 1

Wanneer een indruksignaal wordt gedetecteerd, schakelt de schakelaar **15 seconden AAN** en schakelt daarna automatisch weer **UIT**.

De AAN-tijd wordt met **15 seconden** verlengd telkens wanneer een extra indruk wordt gedetecteerd.

Compatibiliteit

Voor gebruik met de Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (aangeschaft na 18 januari 2021), met videoprogramma's **1**, **2** of **3**.

Modus 2

Eerste indruk schakelt de schakelaar **AAN**, tweede indruk schakelt de schakelaar **UIT**.

Compatibiliteit

Voor gebruik met:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (op elk moment aangeschaft), met videoprogramma's **4**, **5** of **6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programma's **14**, **16**, **18**, **20**, **22**, **24**.

Modus H

De schakelaar is **AAN** zolang het indruksignaal wordt vastgehouden.

Exported from docs.camtraptions.com.