



Camtraptions Lensverwarmer Handleiding [NL] (*extract*)

Gebruiksaanwijzingen

Eerste installatie

Sluit eerst de USB-connector van de **Lens Heater Strip** aan op de **USB-vermogensuitgang** van de **Lens Heater Controller**.

Sluit vervolgens een geschikte voedingsbron aan op de **vermogensingang** van de verwarmingscontroller. De voedingsbron moet een spanning hebben tussen **6V en 18V** en minimaal **1,5 Ampère** continue stroom kunnen leveren.

Zodra de voeding is aangesloten, licht het LCD-scherm van de verwarmingscontroller rood op en gaat de controller in de programmeermodus.

Controller programmeren

Er zijn drie instellingen die kunnen worden aangepast: **Delay**, **On time** en **Level**.

Druk op de **M**-knop om door deze drie instellingen te bladeren.

Druk op ▲ om de huidige instelling te verhogen. Druk op ▼ om te verlagen.

Programma starten

Het verwarmingsprogramma start 1 minuut na de laatste knopdruk en het LCD-scherm schakelt uit om energie te besparen.

Exported from docs.camtraptions.com.