



Camtraptions Manual del Calentador de Objetivo [ES] (*extract*)

Introducción

Esta sección presenta el sistema de calentador de objetivo y sus funciones.

- [Descripción General](#)
- [Accesorios](#)
- [Advertencias de Seguridad](#)

Descripción General



El sistema Camtraptions Lens Heater ayuda a prevenir que sus valiosas imágenes de trampa fotográfica se arruinen por condensación, formación de rocío y empañamiento.

El sistema Lens Heater consiste en una unidad de control de calefacción programable y una banda calefactora para objetivo.

Funcionalidad del temporizador

El controlador de calefacción tiene funcionalidad de temporizador integrada que opera en un **ciclo de 24 horas**, permitiendo que el dispositivo funcione sin supervisión durante muchos días o semanas.

Niveles de potencia

El controlador ofrece tres niveles de potencia de calefacción diferentes que permiten una mayor optimización del consumo de energía.

Accesorios

Cuando este sistema se utiliza con la **Camtraptions Camera Housing**, se recomienda utilizar la **Heated Camera Housing Window** (se vende por separado), para la solución de calefacción más eficiente y enfocada.

Advertencias de Seguridad

Por favor lea estas advertencias de seguridad importantes antes de usar el Lens Heater.

Advertencias de seguridad importantes:

- Utilice solo fuentes de alimentación en el rango de **6V a 18V** capaces de proporcionar al menos **1,5 Amperios**.
 - El Lens Heater no es un juguete. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
 - Desconecte las baterías si no está en uso.
 - El Lens Heater **no es impermeable**. Manténgalo seco y no lo exponga al agua u otros líquidos.
 - No desmonte ni intente modificar el Lens Heater.
-

Exported from docs.camtraptions.com.