



Camtraptions Manual del Calentador de Objetivo [ES] (*extract*)

Primeros Pasos

Esta sección cubre los componentes e instrucciones de uso.

- [Componentes](#)
- [Instrucciones de Uso](#)

Componentes

El sistema Lens Heater consiste en:

1. **Controlador Lens Heater**
2. **Banda Calefactora Lens Heater**

1. Controlador Lens Heater

Puerto USB Tipo A, Salida de alimentación 5V



Puerto DC 5,5mm x 2,5mm, Entrada de alimentación 6V-18V

2. Banda Calefactora



Instrucciones de Uso

Configuración inicial

Primero, conecte el conector USB de la **Banda Calefactora** al puerto de **Salida de alimentación USB** del **Controlador Lens Heater**.

A continuación, conecte una fuente de alimentación adecuada al puerto de **Entrada de alimentación** del controlador. La fuente debe tener un voltaje entre **6V y 18V** y ser capaz de proporcionar al menos **1,5 Amperios**.

Programación del controlador

Hay tres configuraciones que pueden modificarse: **Delay**, **On time** y **Level**.

Presione **M** para navegar entre configuraciones. Presione **▲** para aumentar y **▼** para disminuir.

Inicio del programa

El programa de calefacción comenzará 1 minuto después de la última pulsación de botón y la pantalla LCD se apagará.

Exported from docs.camtraptions.com.