



Camtraptions Manual del Calentador de Objetivo [ES] (*extract*)

Advertencias de Seguridad

Por favor lea estas advertencias de seguridad importantes antes de usar el Lens Heater.

Advertencias de seguridad importantes:

- Utilice solo fuentes de alimentación en el rango de **6V a 18V** capaces de proporcionar al menos **1,5 Amperios**.
- El Lens Heater no es un juguete. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Desconecte las baterías si no está en uso.
- El Lens Heater **no es impermeable**. Manténgalo seco y no lo exponga al agua u otros líquidos.
- No desmonte ni intente modificar el Lens Heater.

Exported from docs.camtraptions.com.