



Camtraptions Manual del DC Power Switch [ES] (*extract*)

Modos de Operación

Esta sección describe los tres modos de operación del interruptor y sus aplicaciones.

- [Modo 1](#)
- [Modo 2](#)
- [Modo H](#)

Modo 1

Cuando se detecta una señal de pulsación, el interruptor se **ENCIENDE** durante **15 segundos** y luego se **APAGA** automáticamente.

El tiempo de encendido se extiende otros **15 segundos** cada vez que se detecta una pulsación adicional.

Compatibilidad

Para uso con el Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido después del 18 de enero de 2021), utilizando los programas de vídeo **1, 2 o 3**.

Modo 2

La primera pulsación **ENCIENDE** el interruptor, la segunda pulsación lo **APAGA**.

Compatibilidad

Para uso con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (adquirido en cualquier momento), utilizando los programas de vídeo **4, 5 o 6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 programas **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Modo H

El interruptor permanece **ENCENDIDO** mientras se mantiene la señal de pulsación.

Exported from docs.camtraptions.com.