



Camtraptions Manual del DC Power Switch [ES] (*extract*)

Modo H

El interruptor permanece **ENCENDIDO** mientras se mantiene la señal de pulsación.

Exported from docs.camtraptions.com.