



Camtraptions Manual del Sony Video Cable v2 [ES] (*extract*)

Descripción General



El Camtraptions Sony Video Cable v2 es un cable con un controlador integrado que permite la grabación remota de vídeo con cámaras Sony que tienen el conector tipo **Multi**.

El cable ha sido diseñado para funcionar perfectamente con los sensores y disparadores inalámbricos de Camtraptions, permitiendo la grabación remota de vídeo con cámaras Sony de objetivos intercambiables.

Funciones

El cable puede realizar las siguientes funciones:

- Despertar la cámara del modo de reposo
- Iniciar y detener la grabación de vídeo

Conector

El Sony Video Cable v2 termina en un **jack de 2,5 mm** diseñado para conectarse a equipos Camtraptions o cualquier disparador remoto con un socket hembra **tipo Canon E3**.

Cómo Funciona

El cable puede recibir señales de **media pulsación** y **pulsación completa**, que el controlador integrado traduce en comandos para iniciar o detener las grabaciones de vídeo.

Para obtener los tiempos de respuesta más rápidos posibles de la cámara, el Sony Video Cable v2 inicia una grabación tan pronto como detecta que la cámara se ha despertado del modo de reposo.

El cable también comenzará una grabación si la cámara se despierta del modo de reposo mediante cualquier otra pulsación de botones en la propia cámara (por ejemplo, el botón de menú o el botón de reproducción de imágenes). Para evitar estas grabaciones no deseadas, se recomienda simplemente desconectar el cable hasta que esté listo para usarse nuevamente.

Modos de Operación

El cable tiene dos modos, **A** y **B**, que pueden configurarse mediante el interruptor deslizante en el propio cable.



Exported from docs.camtraptions.com.