Camtraptions Manuale del Riscaldatore Obiettivo [IT] *(extract)*

Avvertenze di Sicurezza

Si prega di leggere queste importanti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il Lens Heater.

Importanti avvertenze di sicurezza:

- Utilizzare solo fonti di alimentazione nel range da **6V a 18V** in grado di fornire almeno **1,5 Ampere**.
- Il Lens Heater non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Scollegare le batterie se non in uso.
- Il Lens Heater **non è impermeabile**. Mantenerlo asciutto e non esporlo ad acqua o altri liquidi.
- Non smontare o tentare di modificare il Lens Heater.

Exported from docs.camtraptions.com.