



Camtraptions Manuale del Riscaldatore Obiettivo [IT] (*extract*)

Istruzioni per l'Uso

Configurazione iniziale

Prima, collegare il connettore USB della **Fascia Riscaldante** alla porta di **Uscita alimentazione USB** del **Controller Lens Heater**.

Successivamente, collegare una fonte di alimentazione adeguata alla porta di **Ingresso alimentazione** del controller. La fonte deve avere una tensione tra **6V e 18V** ed essere in grado di fornire almeno **1,5 Ampere**.

Programmazione del controller

Ci sono tre impostazioni che possono essere modificate: **Delay**, **On time** e **Level**.

Premere **M** per navigare tra le impostazioni. Premere **▲** per aumentare e **▼** per diminuire.

Avvio del programma

Il programma di riscaldamento inizierà 1 minuto dopo l'ultima pressione del pulsante e il display LCD si spegnerà.

Exported from docs.camtraptions.com.