



# Camtraptions Manuale Sony Video Cable v2 [IT] (*extract*)

## Modalità A

La fotocamera viene risvegliata, registra per **15 secondi** e poi ritorna automaticamente allo stato di spegnimento. Il tempo di registrazione viene esteso di ulteriori **15 secondi** se vengono effettuate **pressioni complete** aggiuntive durante il periodo di registrazione.

### Come Funziona

L'input dalla **pressione completa** avvia la registrazione della fotocamera. La registrazione si interrompe quando sono trascorsi **15 secondi** dall'ultima **pressione completa**.

### Fototrappole Multi-Sensore

La **Modalità A** può essere utilizzata in una fototrappola multi-sensore, dove più Sensori PIR Wireless possono essere collegati a una singola fotocamera per coprire diversi percorsi di avvicinamento.

### Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato dopo il 18 gennaio 2021), utilizzando i programmi video **1**, **2** o **3**
- 

*Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).*