



Camtraptions Manuale Sony Video Cable v2 [IT] (*extract*)

Modalità B

La **pressione completa** avvia la registrazione, una seconda **pressione completa** la interrompe.

Come Funziona

Nel momento in cui viene rilevata la **pressione completa**, alla fotocamera viene impartito il comando di registrare. La registrazione si interrompe solo dopo che la **pressione completa** viene rilasciata e viene rilevata una seconda **pressione completa**.

Nota: Questa modalità non spegne automaticamente la fotocamera dopo la registrazione. Configurare la fotocamera stessa per lo spegnimento automatico tramite il suo menu.

Compatibilità

Da utilizzare con:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (acquistato in qualsiasi momento), utilizzando i programmi video **4, 5 o 6**
- Camtraptions PIR Sensor v2 programmi **14, 16, 18, 20, 22, 24**

- Quando si attivano manualmente le registrazioni utilizzando un telecomando di scatto cablato o wireless
-

Exported from docs.camtraptions.com.