



Camtraptions Manuale Sony Video Cable v2 [IT] (*extract*)

Panoramica



Il Camtraptions Sony Video Cable v2 è un cavo con controller integrato che consente la registrazione video remota con fotocamere Sony dotate di connettore di tipo **Multi**.

Il cavo è stato progettato per funzionare perfettamente con i sensori e i trigger wireless Camtraptions, permettendo la registrazione video remota con le fotocamere Sony a obiettivi intercambiabili.

Funzioni

Il cavo può eseguire le seguenti funzioni:

- Risvegliare la fotocamera dalla modalità sleep
- Avviare e interrompere la registrazione video

Connettore

Il Sony Video Cable v2 termina con un **jack da 2,5 mm** progettato per collegarsi alle apparecchiature Camtraptions o a qualsiasi telecomando di scatto remoto dotato di presa femmina **di tipo Canon E3**.

Come Funziona

Il cavo può ricevere segnali di **mezza pressione** e **pressione completa**, che il controller integrato traduce in comandi per avviare o interrompere le registrazioni video.

Per ottenere i tempi di risposta più rapidi possibili dalla fotocamera, il Sony Video Cable v2 avvia una registrazione non appena rileva che la fotocamera si è risvegliata dalla modalità sleep.

Il cavo avvierà anche una registrazione se la fotocamera viene risvegliata dalla modalità sleep tramite qualsiasi altra pressione di pulsanti sulla fotocamera stessa (ad esempio il pulsante menu o il pulsante di riproduzione immagini). Per evitare queste registrazioni indesiderate, si raccomanda di scollegare semplicemente il cavo fino a quando non si è pronti a utilizzarlo nuovamente.

Modalità Operative

Il cavo dispone di due modalità, **A** e **B**, che possono essere impostate utilizzando l'interruttore a scorrimento presente sul cavo stesso.



Exported from docs.camtraptions.com.